

Heat Performance Row

PRF-ROW-TFT

Benutzerhandbuch • Bedienungsanleitung • Le manuel du propriétaire



LifeFitness



FIRMENHAUPTSITZ

Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, Illinois 60018 • USA
847.288.3300 • Fax: 847.288.3703 • Service-Tel.: 800.351.3737 (gebührenfrei in den U.S.A. und Kanada)
Internationale Website: www.lifefitness.com

AMERICAS

North America
Life Fitness, Inc. Columbia Centre III
9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018 U.S.A.
Telephone: (847) 288 3300
Service Email: customersupport@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: commercialsales@lifefitness.com

Brazil

Life Fitness Brasil
Av. Reboucas, 2315 Pinheiros,
Sao Paulo, SP 05401-300 BRAZIL
SAC: 0800 773 8282 option 2
Telephone: +55 (11) 3095 5200
Service Email: suportebr@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: vendasbr@lifefitness.com

Latin America and Caribbean*

Life Fitness, Inc. Columbia Centre III
9525 Bryn Mawr Avenue Rosemont, IL 60018 U.S.A.
Telephone: (847) 288 3300
Service Email: customersupport@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: commercialsales@lifefitness.com

EUROPE, MIDDLE EAST, and AFRICA (EMEA)

Netherlands and Luxemburg
Life Fitness Atlantic BV
Bijdorpplein 25-31, 2992 LB Barendrecht
THE NETHERLANDS
Telephone: (+31) 180 646 666
Service Email: service.benelux@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: marketing.benelux@lifefitness.com

United Kingdom

Life Fitness UK LTD
Queen Adelaide, Ely, Cambs, CB7 4UB
Telephone: General Office (+44) 1353.666017
Customer Support (+44) 1353.665507
Service Email: uk.support@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: life@lifefitness.com

Germany, Austria, and Switzerland

Life Fitness Europe GMBH
Neuhofweg 9, 85716 Unterschleisheim
GERMANY
Telephone:
+49 (0) 89 / 31775166 Germany
+43 (0) 1 / 6157198 Austria
+41 (0) 848 / 000901 Switzerland
Service Email: kundendienst@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: vertrieb@lifefitness.com

Spain

Life Fitness IBERIA
C/Frederic Mompou 5,1o1a
08960 Sant Just Desvern Barcelona
SPAIN
Telephone: (+34) 93.672.4660
Service Email: servicio.tecnico@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: info.iberia@lifefitness.com

Belgium

Life Fitness Benelux NV
Parc Industriel de Petit-Rechain, 4800 Verviers
BELGIUM
Telephone: (+32) 87 300 942
Service Email: service.benelux@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: marketing.benelux@lifefitness.com

All Other EMEA Countries and Distributor Business EMEA*

Bijdorpplein 25-31, 2992 LB Barendrecht
THE NETHERLANDS
Telephone: (+31) 180 646 644
Service Email: EMEAServiceSupport@lifefitness.com

ASIA PACIFIC (AP)

Japan
Life Fitness Japan, Ltd
4-17-33 Minami Aoyama 1F/B1F, Minato-ku - Tokyo 107-0062
Japan
Telephone: (+81) 0120.114.482
Fax: (+81) 03-5770-5059
Service Email: service.lfj@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: sales@lifefitnessjapan.com

Hong Kong

Life Fitness Asia Pacific LTD
32/F, Global Trade Square
21 Wong Chuk Hang Road
Hong Kong
Telephone: (+852) 2575.6262
Service Email: Service.HK@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: hongkong.sales@lifefitness.com

All Other Asia Pacific countries and distributor business Asia Pacific*

32/F, Global Trade Square
21 Wong Chuk Hang Road
Hong Kong
Telephone: (+852) 2575.6262
Fax: (+852) 2575.6894
Service Email: Service.AP@lifefitness.com
Sales/Marketing Email: Marketing.HK.Asia@lifefitness.com

* Informationen über die regionale Vertretung oder den Vertriebspartner/Händler finden Sie auch unter www.lifefitness.com



Link Benutzer und Service-Dokumente

<https://lifefitness9512.zendesk.com/hc/en-us>

<https://www.lftechsupport.com/web/document-library/documents>

Additional information is available online using the links above.

تتوفر معلومات إضافية على الإنترنت باستخدام الرابط أعلاه.

点击上面的链接可在线获取更多信息。

Flere oplysninger er tilgængelige online gennem linket ovenfor.

Bijkomende informatie is online beschikbaar via bovenstaande link.

Vous trouverez plus d'informations en ligne à l'aide du lien ci-dessus.

Zusätzliche Informationen finden Sie online über den oben angegebenen Link.

Ulteriori informazioni sono disponibili online utilizzando il link sopra riportato.

追加情報は上記リンクを使用してオンラインで利用可能です。

상기 링크를 통해 온라인에서 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Informações adicionais estão disponíveis on-line, através do link acima.

Дополнительная информация доступна в интернете по ссылке, указанной выше.

Mediante el enlace anterior podrá acceder a información adicional en línea.

Ytterligare information finns online genom att använda länken ovan.

İnternet üzerinden daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

هناك معلومات إضافية متاحة على الإنترنت باستخدام الرابط.

Informazio osagarria eskuragarri dago goiko estekaren bidez.

Допълнителна информация можете да намерите онлайн, като използвате връзката по-горе.

Mitjançant l'enllaç anterior podreu accedir a informació addicional en línia.

使用上面的連結線上提供額外資訊。

Dodatne informacije možete pronaći na internetu sljedeći vezu iznad.

ከላይ የተቀመጠውን አገናኝ(ሊንክ) በመጠቀም መረጃዎች አንላይን ያገኛሉ።

Lisätietoja on saatavissa verkosta käyttämällä yllä olevaa linkkiä.

Wubetumi anya nsem afororo aka ho wo websait so denam asem a ewo atifi ho a wubemia so so.

Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες ονλάιν χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο παραπάνω.

מידע נוסף אפשר לקבל באינטרנט באמצעות הקישור לעיל.

További információ elérhető online, a fenti hivatkozás segítségével.

Víðbótarupplýsingar eru fáanlegar á netinu með því að smella á tengilinn hér fyrir ofan.

Plus indicium per superum situm potes invenire.

മുകളിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettet via linken ovenfor.

Dodatkowe informacje są dostępne online pod powyższym odnośnikiem.

Informações adicionais estão disponíveis online a usar o link acima.

Informații suplimentare sunt disponibile online, utilizând link-ul de mai sus.

Dodatne informacije dostupne su na mreži putem gornjeg linka.

Ďalšie informácie sú dostupné online na vyššie uvedenom odkaze.



INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEIT	6
Sicherheitsanweisungen	6
Entsorgung von.....	7
ÜBERSICHT	8
Performance Rower	8
Spezifikationen.....	9
ERSTE SCHRITTE/MONTAGE/INSTALLATION/ERSATZTEILE	11
Teile	11
Montage des Stabilisators	12
Positionierung der Konsole	12
Anschließen der Batterie	13
Austausch des Warnaufklebers.....	14
Einrichtung der Konsole	15
Zugang zum Einstellungsmenü.....	16
BETRIEB	16
Übersicht über die Konsole.....	16
EIN- und AUSSCHALTEN des Rudergäräts.....	17
Trainingsbildschirm Übersicht.....	17
Trainingsmodus-Kacheln (werden in der Informationsübersicht angezeigt).....	18
Zwischenzeit	19
Pausenmodus.....	20
Brustgurte	20
Telefonhalterung.....	21
Handgriff-Tasten	21
Leere Handgriff-Batterie	21
Austausch der Handgriff-Batterie	21
Testen der neuen Handgriff-Batterie.....	23
Bindung/Fußstütze	24
Widerstandsregler	24
Rudern.....	25
Nach dem Training.....	25
Bewegen des Rudergäräts	25
WARTUNGS-/SERVICE-PLANUNG	26
GARANTIE	28
Deckungsumfang	28
Garantieinhaber.....	28
Gewährleistungsdauer.....	28
Wer bezahlt im Garantiefall Transport und Versicherung.....	28

Behebung von durch die Garantie abgedeckten Defekten.....	28
Von der Deckung ausgeschlossen	28
Was Sie tun müssen.....	28
Ersatzteile und Kundendienst	28
Ausschließliche Garantie	28
Änderungen der Garantie sind nicht zulässig.....	29
Gültigkeit der Landesgesetze	29
Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden	29
Garantieinformationen.....	29

SICHERHEIT

Sicherheitsanweisungen

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch des Trainingsgeräts zu verringern, lesen Sie die folgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Rudergerät in Betrieb nehmen, und halten Sie sie ein.

ACHTUNG: Die Herzfrequenz-Überwachungssysteme sind evtl. ungenau. Übermäßige Anstrengungen können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Ihnen schwindelig ist, brechen Sie Ihr Training sofort ab.

- Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, sicherzustellen, dass alle Benutzer über alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Trainingsgeräts informiert sind und es nur in einer beaufsichtigten Umgebung mit qualifizierten Ausbildern verwendet werden darf.
- Nehmen Sie das Trainingsgerät erst dann in Betrieb, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut und wie in dieser Anleitung beschrieben überprüft wurde.
- Halten Sie das Trainingsgerät von Feuchtigkeit und Staub fern. Stellen Sie das Trainingsgerät nicht in einer Garage, auf einer überdachten Terrasse, in der Nähe von Wasser oder Schwimmbekken auf. Die Betriebstemperatur des Trainingsgeräts muss zwischen 15 °C ~ 40 °C Celsius bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 65 % liegen.
- Das Trainingsgerät muss auf einer stabilen, nivellierten Unterlage stehen und in horizontaler Lage installiert sein. Wenn das Trainingsgerät auf einem Parkett- oder Teppichboden aufgestellt werden soll, empfiehlt es sich, eine Bodenmatte unter das Rudergerät zu legen, um den Boden vor Beschädigungen zu schützen.
- Die Sicherheit des Trainingsgeräts kann nur gewährleistet werden, wenn es regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen sowie Abnutzungserscheinungen (z. B. Befestigungspunkte, Zehenschlaufen usw.) überprüft wird. Wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter oder den Hersteller, um sicherzustellen, dass die regelmäßigen Inspektionen ordnungsgemäß durchgeführt werden.
- Führen Sie alle Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten, wie in dieser Anleitung beschrieben, regelmäßig durch. Defekte Teile müssen sofort ausgetauscht werden, und das Gerät darf bis zur Reparatur nicht verwendet werden. Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Servicetechniker durchgeführt werden.
- Unbeaufsichtigte Kinder sollten immer vom Trainingsgerät ferngehalten werden.
- Wenn Einstellungshilfen aus dem Gerät herausragen, können sie die Bewegung des Benutzers beeinträchtigen.



WARNUNG: Das Trainingsgerät kann von Kindern ab 14 Jahren und Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ist die Benutzung der Trainingsgeräte untersagt. Kinder dürfen nicht mit den Trainingsgeräten spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Das Trainingsgerät darf nicht von Personen benutzt werden, die ein Gewicht von 150 kg überschreiten.
- Tragen Sie immer angemessene, enganliegende Sportkleidung und Schuhe.
- Wenn Sie während des Trainings Schmerzen oder Schwindelgefühle verspüren, brechen Sie Ihr Training sofort ab. Es wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen, wenn die Schmerzen über einen längeren Zeitraum nicht abklingen.
- Alle im Display angezeigten Daten, insbesondere die vom integrierten Leistungssensor generierten Wattwerte, dienen lediglich der Information und der Trainingsanleitung. Trainieren Sie nur im Rahmen Ihrer körperlichen Möglichkeiten.
- Legen Sie den Griff nach jedem Training in seine Halterung.

WARNUNG: Alle Daten, die auf dem Display angezeigt werden, dienen lediglich als Information zur Unterstützung des Trainings und sind möglicherweise nicht korrekt. Trainieren Sie nur im Rahmen Ihrer körperlichen Möglichkeiten.

WARNUNG: Wenn Sie bereits gesundheitliche Probleme oder eine Behinderung haben, ist es empfehlenswert, dass Sie Ihren Arzt konsultieren, um die für Sie am besten geeignete Trainingsmethode zu finden. Falsches oder übermäßiges Training kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Der Hersteller übernimmt ausdrücklich keine Verantwortung für Gesundheitsgefahren, Personen-, Sach- oder Folgeschäden, die durch oder mit dem Einsatz dieses Gerätes entstehen, es sei denn, es handelt sich um Folgeschäden, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind und in den Verantwortungsbereich des Herstellers fallen.

WARNUNG: Stellen oder lagern Sie das Rudergerät nicht senkrecht.



WARNUNG: Verletzungsgefahr! Berühren Sie während des Betriebs keine beweglichen Teile wie Schwungrad, Kette oder Ritzel.

WARNUNG: Greifen Sie nicht in das Innere des Gehäuses und berühren Sie nicht das Ritzel oder die Kette.

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Unsachgemäße Montage, Verwendung oder Wartung kann zum Erlöschen der Garantiebedingungen führen.

WARNUNG: Die LIPO-Batterie in der Abdeckhaube darf nur von zertifizierten Life Fitness-Servicetechnikern gewechselt werden.

WARNUNG: Batterien dürfen nicht in Brand geraten oder mit anderen Metallgegenständen in Kontakt kommen. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien, um Schäden durch auslaufende oder korrodierende Batterien zu vermeiden. Wenn die Batterie verbraucht ist, legen Sie neue Batterien in den Griff ein. Wenn die Batterie ausgelaufen ist, entfernen Sie sofort alle Rückstände. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen und waschen Sie bei Kontakt mit Rückständen gründlich.

Entsorgung von Produkt und Batterien


Produkte oder Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung über die geltenden Gesetze bzw. Richtlinien zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien in Ihrer Region und halten Sie diese ein.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte oder Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte machen Sie sich mit den jeweiligen örtlichen Gesetzen bzw. Richtlinien zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien vertraut und handeln Sie entsprechend. Bevor Sie den Griff entsorgen, entfernen Sie bitte die Batterien. Produkte oder Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung über die geltenden Gesetze bzw. Richtlinien zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien in Ihrer Region und halten Sie diese ein.



ÜBERSICHT

Performance Rower



ELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Rudergerät-Konsole
2	Telefonhalterung
3	Kette
4	Handgriff mit Fernbedienungstasten
5	Einstellung der Fußlänge
6	Schnelllösende Fußschlaufenbindung
7	Widerstandsregler
8	Schiene
9	Sitz
10	Transporträder
11	Transportgriff

Spezifikationen

Performance Rower ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet.

Spezifikationen	EN ISO 20957-1 / EN 957-7 / prEN ISO 20975-7, Produktklasse SB, Einstellung über wiederholbare Widerstandsstufen
Bremssystem	Geschwindigkeitsunabhängig
Bruttogewicht	Ca. 62 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg
Bluetooth LE 4.2	0 dBm 1 mW / max. +4 dBm 2,402 GHz und 2,480 GHz
WLAN	IEEE 802.11b,g,n,d,e,i konform Frequenz: 2,340-2,390 GHz Sendeleistung: 12,5 - 20dBm
ANT	2,400 GHz - 2,524 GHz
Handgriff-Batterie	2032 Knopfzelle
Länge / Breite / Höhe	213 x 81 x 122 cm
Oberfläche	1.73m ²

EU-Konformitätserklärung

Die elektronischen Komponenten erfüllen die EMV-Richtlinie 2014/53/EU, die EMV-Richtlinie 99/519/EG und die EN 60335-1:2012/A14:2019 für elektrische Sicherheit.

Die Konformitätserklärung kann unter www.lifefitness.com eingesehen werden



FCC Compliance

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Hinweis: Dieses Gerät wurde gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften (US-Fernmeldebehörde) getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sind dafür vorgesehen, angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installationen in Wohnumgebungen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert Hochfrequenzstrahlung und kann bei einer nicht den Anweisungen entsprechenden Installation und Verwendung zu störenden Interferenzen in der Funkkommunikation führen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten der Geräte geprüft werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: • Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie in einen anderen Bereich. • Vergrößern Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger. • Verbinden Sie dieses Gerät mit einem Stromkreis, der unabhängig vom Stromkreis des Empfängers ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. Wichtig: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht von der Indoor Cycling Group autorisiert wurden, können die elektromagnetische Kompatibilität (EMC) und die Konformität mit drahtlosen Geräten ungültig machen und Ihre Berechtigung zum Betrieb des Produkts aufheben. Dieses Produkt hat die EMV-Konformität unter Bedingungen nachgewiesen, die die Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen den Systemkomponenten beinhalten. Es ist wichtig, dass Sie konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkomponenten verwenden, um die Möglichkeit der Verursachung von Störungen bei Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu verringern.

Erklärung zu den kanadischen Vorschriften Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


Trainingsbereich

Halten Sie einen Mindestsicherheitsabstand zu nahe gelegenen Geräten, Gegenständen oder Wänden ein, wie unten dargestellt.



ERSTE SCHRITTE/MONTAGE/INSTALLATION/ERSATZTEILE

Teile



ELEMENT	ANZAHL	ERSATZTEILNUMMER	BESCHREIBUNG
1	1	140-01-00014-01	Stabilisator
2	1	(einschließlich Stabilisator und 4 Schrauben)	Bolzen
3	1	Nicht als Ersatzteil erhältlich	Rudergert

ERFORDERLICHE WERKZEUGE FÜR DIE MONTAGE


Drehmomentschlüssel

6 mm Standard-Innensechskant-Steckschlüssel


Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 1)

Montage des Stabilisators

Montage des Stabilisators




Positionierung der Konsole



Anschließen der Batterie


3.

1. Schraube der Abdeckung entfernen
2. Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn
3. Ziehen Sie die Abdeckung vom Rudergerät ab




4.

1. Stecken Sie die mit „LIPO“ gekennzeichneten Stecker ein




5.

1. Beachten Sie die Rille auf der Abdeckung. Sie muss sich auf der linken Seite der Abdeckung befinden und mit der Aussparung für die Schraube fluchten.
2. Positionieren Sie die Abdeckung auf der Abdeckhaube
3. Zum Verriegeln gegen den Uhrzeigersinn drehen



6.


1. Schraube festziehen



Austausch des Warnaufklebers

7.

1. Ersetzen Sie den Warnaufkleber durch einen Aufkleber in Ihrer Landessprache, der sich im Inneren des Kartons befindet.



Einrichtung der Konsole

Die Konsole schaltet sich automatisch innerhalb von ca. 20 Sekunden ein, nachdem der Griff einmal gezogen wurde. Wenn das Rudergeschäft zum ersten Mal gestartet wird, fordert die Konsole Sie auf und führt Sie durch den Einrichtungsvorgang. Diese Einstellungen können zu einem späteren Zeitpunkt im Einstellungsmenü geändert werden.

SPRACHE: Auswahlmönü

GEWICHTSEINHEITEN: KG / LBS

AUSWAHL DES FARBMODUS:

Ermöglicht dem Benutzer die Anzeige des Leistungs- oder Herzfrequenztrainings Coach-by-Color auf eine von 3 Arten



VOLLBILD

Vollbild - Die Farbe der Trainingszone wird auf dem gesamten Bildschirm angezeigt



BANNER

Die Farbe der Trainingszone wird als kleiner Balken am oberen Rand des Bildschirms angezeigt



AUS

Trainingszonenfarbe wird NICHT angezeigt

FRONT LED: EIN/AUS

Voreinstellung: (Aus) Durch Einschalten des Lichts erhält der Trainer während eines Coach By Color-Kurses eine Farbanzeige über die Front-LED. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays bleibt von dieser Einstellung unbeeinflusst.

ROWER ID

Bei der Installation muss jedes Gerät eine eigene eindeutige Identifikationsnummer erhalten. Die Identifikationsnummer wird für die Verwendung mit ICG Connect und die App-Kopplung benötigt. Halten Sie die Pfeiltaste gedrückt, um den Wert schnell in 5er-Schritten zu erhöhen/verringern.

Zugang zum Einstellungsmenü

Im Einstellungsmenü können erweiterte Einstellungen vorgenommen werden. Für den Zugriff muss eine bestimmte Tastenkombination gedrückt werden.


AUFRUFEN DES EINSTELLUNGSMENÜS

Wenn Sie sich im Modusauswahlbildschirm befinden, drücken Sie den PFEIL NACH UNTEN und die TASTE SPLIT gleichzeitig 3 Sekunden lang, um das Einstellungsmenü aufzurufen.



BETRIEB

Konsole - Übersicht



ELEMENT	DATENANZEIGEN/TASTENDATA READOUTS/BUTTONS	BESCHREIBUNG
1	Menü / Zurück-Taste.	Menü / Zurück-Taste.
2	Häkchen	Bestätigungsknopf.
3	Pfeil nach unten	Drücken Sie diese Taste, um den Cursor in den Menüs nach unten zu bewegen.
4	Pfeil nach oben	Drücken Sie diese Taste, um den Cursor in den Menüs nach oben zu bewegen.
5	Split-Taste (Zwischenzeit)	Drücken Sie, um eine Zwischenzeit zu starten. Sobald eine Zwischenzeit gestartet wurde, wird die geruderte Strecke gezählt, bis die Zwischenzeit-Taste erneut gedrückt wird.
6	Schnellstart	Der Schnellstartmodus ermöglicht ein Training ohne Eingabe zusätzlicher Daten.
7	Leistungstraining	Der Power-Training-Modus ermöglicht die Eingabe zusätzlicher Benutzereinstellungen und den Anschluss des Computers an einen kompatiblen Brustgurt. In diesem Modus kann der individuelle Schwellenwert (RacePace/FTP und max. HF) genau eingegeben werden oder, falls nicht bekannt, anhand der in die Konsole eingegebenen biometrischen Daten berechnet werden. Der Power-Trainingsmodus nutzt auch die Coach-by-Color-Trainingsanleitung auf der Basis von Leistung oder Herzfrequenz.
8	Herzfrequenztraining	Der Herzfrequenz-Training-Modus ermöglicht die Eingabe zusätzlicher Benutzereinstellungen und den Anschluss des Computers an einen kompatiblen Brustgurt. In diesem Modus kann der individuelle Schwellenwert (RacePace/FTP und max. HF) genau eingegeben werden oder, falls nicht bekannt, anhand der in die Konsole eingegebenen biometrischen Daten berechnet werden. Der Herzfrequenz-Trainingsmodus nutzt auch die Coach-by-Color-Trainingsanleitung auf der Basis von Leistung oder Herzfrequenz.
9	Intervalltraining	Trainingsmodus, in dem ein personalisiertes Intervalltraining definiert werden kann. Zieldistanz/-zeit, Anzahl der Sätze und Ruhezeit zwischen den Sätzen können Sie nach Ihren Wünschen für Ihr Training festlegen.
10	Batterie-Symbol	Wenn es blinkt, ist der Ladezustand der Batterie niedrig, aber das Rudergerät kann noch normal verwendet werden. Das Rudergerät muss ca. 15 min benutzt werden, bis das Symbol nicht mehr sichtbar ist.


11	Rower ID	Rudergerät-Kennzeichnungsnummer.
12	Laufring	Im Modus „Race“ können Sie eine Distanz und eine Geschwindigkeit auswählen und gegen ein auf der Konsole angezeigtes Boot antreten. Im Modus „Race a Friend“ können Sie ein Live-Rennen mit einem benachbarten Rudergerät austragen.
13	Leistungstests	Der RacePace/FTP-Test (Leistung) ermöglicht es, den individuellen FTP-Wert eines Benutzers in einer Auswertung zu ermitteln

EIN- und AUSSCHALTEN des Rudergeräts

Schalten Sie das Rudergerät ein, indem Sie den Griff des Rudergeräts für einen kompletten Ruderschlag ziehen. Das Rudergerät schaltet sich automatisch ab, wenn es nicht mehr benutzt wird.

Trainingsbildschirm Übersicht

Die Trainingsbildschirme bestehen aus 4 - 8 Mehrfachkacheln oder Leistungskurven, die während des Trainings verschiedene Metriken liefern.



ELEMENT	ANGEZEIGTE	BESCHREIBUNG
1	Widerstandsstufe	Der Wert gibt die Position des Widerstandsreglers 0 - 100 an.
2	Trainingsdauer	Zeigt die akkumulierte Trainingszeit an
3	Leistungsdiagramm	Diagramm, das die Ruderschlaglänge und den Zeitpunkt, an dem die maximale Leistung erreicht wurde, darstellt. Die letzten 5 Ruderschläge werden ebenfalls in der Grafik dargestellt.
4	Herzfrequenz	Der Wert zeigt die aktuelle Herzfrequenz (BPM/Schläge pro Minute) an
5	Kachel	Kacheln liefern spezifische Metriken. Auf Seite 17 finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Metriken.

Trainingsmodus-Kacheln (werden in der Informationsübersicht angezeigt)


KACHEL-NAME	BESCHREIBUNG	SCHNELLSTART	LEISTUNGSTRAINING	HERZFREQUENZ TRAINING	INTERVALL	LAUFRING	TESTS
SPM	Ruderschläge pro Minute	X	X	X	X		X
500m	Aktuelle 500 m Geschwindigkeit	X	X	X	X	X	X
Watt	Aktuelle Leistung	X	X	X	X		X
Kilokalorien	Kalorienverbrauch	X	X	X	X	(X)	
Meter	Distanz gerudert	X	X	X	X	X	
bpm	Herzfrequenz (Schläge pro Minute)	X	X	X	X	X	X
Split (Zwischenzeit)	Aktuelle Zwischenzeit/ Distanz	X	X	X			
Letzte Zwischenzeit	Letzte Zwischenzeit/Strecke	X	X	X			
500 m Mittelwert	Durchschnittliche Geschwindigkeit, die zum Rudern von 500 m erforderlich ist	X	X	X	(X)	(X)	X
500 m Max.	Bestes Tempo im aktuellen Training	(X)	(X)	(X)			
Watt-Mittelwert	Durchschnittsleistung	(X)	X	(X)	(X)	(X)	X
Watt Max.	Höchstleistung	(X)	(X)	(X)			
SPM-Mittelwert	Durchschnittliche Ruderschläge pro Minute	X	X	X	(X)	(X)	X
SPM-Höchstwert	Maximale Ruderschläge pro Minute	(X)	(X)	(X)			
BPM-Mittelwert	Durchschnittliche Herzfrequenz (BPM)	X	(X)	X	(X)	(X)	
BPM-Höchstwert	Herzfrequenz (BPM) Höchstwert	(X)	(X)	(X)			
Leistungsdiagramm	Angezeigter Power Rower	X	X	X			
Fahrtlänge	Aktuelle Fahrtlänge	X	X	X			
Fahrtzeit	Dauer einer Fahrt	X	X	X			
CBC	Coach-by-Color		X	X		*	
Zone	Aktuelle Coach-by-Color Zone		(X)	(X)		*	
TSS/IF	Aktueller Trainingsbelastungswert/ Intensitätsfaktor		(X)	(X)			
Watt/kg	Leistungs-/Gewichts-Verhältnis		(X)	(X)			
Watt/h	Leistung / Herzfrequenz-Verhältnis		(X)	(X)			
Stufe		X	X	X	X	X	X
Intervall	Aktuelles Intervall				X		

X	Nur während des Trainings verfügbar
*	Nur verfügbar, wenn FTP vor Beginn des Trainings in die Konsole eingegeben wird.
(X)	Wird in der Trainingsbilanz angezeigt



Zwischenzeiten

Eine Zwischenzeit kann durch Drücken der Zwischenzeit-Taste am Handgriff (Abb. 1) oder an der Konsole (Abb. 2) gestartet werden. Nach dem Start erscheinen 2 neue Kacheln, die die Zeit und die Entfernung aufzeichnen. Die aktuelle Zwischenzeit (Abb. 3) und die letzte Zwischenzeit (Abb. 4) werden auf dem Bildschirm angezeigt, aber in jedem Training können mehrere Zwischenzeiten absolviert werden. Nach dem Training können Sie die Ergebnisse aller Zwischenzeiten überprüfen, indem Sie die Menütaste und dann Zwischenzeiten drücken (Abb. 5).

Handgriff-Taste




Konsole-Taste



Pausenmodus

Sie können Ihr Training kurz unterbrechen und fortsetzen, ohne dass Ihre Trainingsdaten verloren gehen, indem Sie den Pausenmodus aufrufen. Es gibt zwei verschiedene Methoden, mit denen der Pausenmodus aktiviert werden kann



1. Drücken Sie während des Trainings das Häkchen oder die Menütaste, um das Training zu unterbrechen. Drücken Sie die Häkchen-Taste erneut, um fortzufahren.

2. Hören Sie auf zu rudern und sobald das Schwungrad zum Stillstand gekommen ist, wird der Pausenmodus aktiviert. Ihr Training kann durch Rudern wieder aufgenommen werden, aber wenn während der Pause Einstellungen an der Konsole vorgenommen wurden, setzen Sie Ihr Training durch Drücken der Häkchen-Taste fort.

Zusammenfassung

Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Übersicht über die Statistiken Ihrer Trainingseinheit angezeigt.

FTP einstellen

Ermöglicht die Anpassung von Race Pace/FTP ohne Beendigung der Trainingseinheit. Nur in den Modi Power Training, Heart Rate Training und Race verfügbar.

Zwischenzeiten

Alle Rundenabstände und -zeiten des aktuellen Trainings anzeigen

HF-Verbindung

Verbinden / Trennen mit dem Herzfrequenz-Brustgurt.

Training neu starten

Beginnt ein neues Training mit den eingegebenen Benutzereinstellungen.

Trainingseinheit beenden


Beendet das Training, setzt die Benutzereinstellungen zurück und löscht die Benutzerdaten.

Brustgurte

BRUSTGURTE	
BLE-kompatible Herzfrequenz-Sensoren	ANT+ kompatible Herzfrequenzmesser.

Telefonhalterung

Telefonhalterung (Abb. a).




Warnung:

Verwenden Sie die Telefonhalterung nicht, wenn Ihr Gerät rutschig oder nass ist.
Nur verwenden, wenn Ihr Gerät sicher in die Telefonhalterung passt.

Höchstmaß und Gewicht:
170 x 80 x 12 mm; Gewicht: (230 g)

Mindestmaß
55 x 70 x 6 mm

Handgriff-Tasten



ELEMENT	DATENANZEIGEN/TASTENDATA READOUTS/BUTTONS	BESCHREIBUNG
1	Pfeil nach oben	Umschalten durch Konsolenbildschirme
2	Split (Zwischenzeit)	Zwischenzeiten starten und stoppen

Leere Handgriff-Batterie

Wenn die Handgriff-Batterie schwach ist, wird der Benutzer darauf hingewiesen, dass der Batteriestand kritisch ist und das Personal benachrichtigt werden sollte. Wenn Sie mit ok bestätigen, funktionieren das Rudergerät und der Griff während der Dauer des Trainings weiter. Die Benachrichtigung wird zu Beginn des nächsten Trainings angezeigt, bis die Batterie im Handgriff vollständig entladen ist und die Tasten am Handgriff nicht mehr funktionieren. Um die Funktion der Tasten am Handgriff wiederherzustellen, muss die Batterie ausgetauscht werden.




Austausch der Handgriff-Batterie

Der Griff benötigt eine handelsübliche 2032er Knopfzelle, die vor Ort erworben werden sollte.

1.


1.1 Klappen Sie den Griff um, um vier Schrauben an der Unterseite des Griffs freizulegen.

1.2 Entfernen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Inbusschlüssel.



WARNUNG!


VERSUCHEN SIE NICHT, DIE BATTERIE VON DER VORDERSEITE DER HALTERUNG AUS ZU LÖSEN!!!



2.

2.1 Hebeln Sie die Batterie aus ihrer Halterung mit einem kleinen Schlitzschraubendreher von der Halterungsseite aus.

Entsorgen Sie die Batterie entsprechend den örtlichen Gesetzen.




3.

Ersatzbatterie

1 Stk. 2032 Knopfzelle

3.1 Positionieren Sie die Kante der neuen Batterie mit der flachen Seite nach oben (+) unter den Zinken (Abb. 1).


Drücken Sie die Batterie auf der gegenüberliegenden Seite vorsichtig nach unten, bis sie fest sitzt (Abb. 2).



Testen der neuen Handgriff-Batterie

Nachdem die neue Batterie eingelegt wurde, wird der Ladezustand der Batterie durch eine LED (Abb. 1) auf der Platine angezeigt, wenn Sie eine der beiden Tasten am Griff drücken (Abb. 1 u. 2)

Bitte beachten Sie: Eine vollständig geladene Batterie wird nur bei den ersten 20 Tastendrücken angezeigt, um Energie zu sparen.



LED	BESCHREIBUNG
Leuchtet auf	Batterie ist vollständig geladen
Blinkt	Batterie ist leer und muss ersetzt werden
Kein Licht	Die Batterie ist erschöpft. Die Batterie ist in Ordnung, aber die Taste wurde mehr als 20 Mal gedrückt.

Wenn möglich, verwenden Sie bitte wiederaufladbare Batterien, um die Umwelt zu schonen.

WARNUNG: Wenn wiederaufladbare Batterien verwendet werden, müssen diese zum Aufladen aus dem Handgriff entfernt werden. Die geladene Batterie muss 3 V Ausgangsspannung liefern.

Warnung: Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

Warnung: Verwenden Sie niemals andere Batterien als C2032 Knopfzellen im Handgriff.

Warnung: Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder verbrauchte und neue Batterien zusammen.

Warnung: Legen Sie die Batterien immer mit der richtigen Polarität ein.


Warnung Schließen Sie die Anschlussklemmen niemals kurz

Warnung: Entfernen Sie verbrauchte Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Bitte beachten Sie die in Ihrer Region geltenden Gesetze bzw. Richtlinien zur Entsorgung von Batterien und halten Sie diese ein.

Bindung/Fußstütze

Einstellen der Fußbindung



Die verschiebbare Fußstütze ist so konzipiert, dass sie für eine Vielzahl von Fußgrößen passt und sehr einfach zu bedienen ist. Um sie einzustellen, heben Sie den oberen Teil des beweglichen Bereichs an und schieben Sie die Fußstütze nach oben oder unten. Die auf der Fußstütze markierten Zahlen 1-8 stellen einen Richtwert dar, aus dem die richtige Länge ermittelt werden kann. Befestigen Sie die Fußstütze auf den Montagezapfen und drücken Sie sie fest nach unten, um sie einzurasten. Ziehen Sie die Bindung fest, indem Sie die Lasche herunterdrücken. Um die Bindung zu lösen, ziehen Sie an der Lasche.



ELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Fußstütze
2	Bindung - Lasche

Widerstandsregler

Mit einem Drehknopf kann der Widerstand vom leichtesten bis zum schwersten Widerstand von 1 - 100 eingestellt werden. Der Widerstandswert wird in der oberen linken Ecke des Konsolenbildschirms angezeigt, sobald entweder ein Schnellstart-, Krafttrainings- oder Herzfrequenztraining ausgewählt wurde.



ELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Widerstandsknopf
2	Widerstand, wie er während eines Trainings angezeigt wird

Rudern

1. Setzen Sie sich mit Blick auf die Konsole auf das Rudergerät.
2. Positionieren Sie Ihre FüÙe in den Fußbindungen und befestigen Sie sie.
WARNUNG: Eine offene Bindung könnte Ihr Training beeinträchtigen.
3. Beginnen Sie in einer komfortablen vorderen Position und drücken Sie sich kräftig mit den Beinen ab. Halten Sie Arme und Rücken dabei gestreckt.
4. Ziehen Sie die Arme über Ihre Knie zurück. Führen Sie die Bewegung bis zum Ende durch und neigen Sie sich dabei leicht aus der Hüfte heraus nach hinten.
5. Kehren Sie zur Ausgangsposition zurück und beginnen Sie von vorn.
6. Weitere Hinweise zur Rudertechnik finden Sie auf unserer internationalen Website unter www.lifefitness.com.


AUSLAGEPOSITION	ZUGPHASE	ENDZUGPOSITION	ERHOLUNGSPHASE	AUSLAGEPOSITION
Knie angewinkelt, Rücken gerade und die Arme sind gestreckt	Strecken der Beine bei geradem Rücken. Oberkörper etwas zurücklehnen und dabei die Arme Richtung Brust ziehen.	Rudergriff mit den Armen zum Körper (zwischen Brustbein und Bauchnabel) ziehen. Rücken gerade und Schulterblätter zusammenziehen.	Arme nach vorne strecken, Oberkörper leicht nach vorne beugen und Beine abwinkeln.	Knie angewinkelt, Rücken gerade und die Arme sind gestreckt
				

Nach dem Training.

1. Legen Sie den Griff in seine Halterung.
2. Lösen Sie die Fußbindungen und ziehen Sie die FüÙe aus der Fußbindung.
3. Schließen Sie die Bindung nach dem Training.

Bewegen des Rudergeräts

Wir empfehlen, das Rudergerät mit 2 Personen zu bewegen. Heben Sie das Rudergerät von der Rückseite des Handlaufs und auf die Räder am Stabilisator. Seien Sie bitte besonders vorsichtig, wenn Sie das Rudergerät über unebene Flächen bewegen. Es ist ratsam, eine zweite Person hinzuzuziehen, um zu verhindern, dass das Rudergerät auf eine Seite kippt. Halten Sie einen Mindestsicherheitsabstand zu allen Geräten, Gegenständen und Wänden ein.




ELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Transportgriff
2	Integrierte Räder im Stabilisator

WARTUNGS-/SERVICE-PLANUNG



Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise sorgfältig. Die Wartungs- und Pflegemaßnahmen müssen wie festgelegt durchgeführt werden, um eine maximale Betriebssicherheit und Lebensdauer zu gewährleisten. Unregelmäßig ausgeführte Wartungs- und Pflegearbeiten führen zu erhöhtem Verschleiß des Produkts und lassen die Garantie erlöschen. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

Verwenden Sie nur säure- und lösungsmittelfreie Pflege- und Reinigungsmittel, um Schäden an Bauteilen des Rudergeräts zu vermeiden.



TÄGLICHE WARTUNG			
Element	Beschreibung	Anleitung	Notizen
1	Handgriff reinigen (1)	Reinigen Sie nach jedem Training mit einem fusselfreien Tuch und mildem Reinigungs-/Desinfektionsmittel.	
2	Sitz reinigen (2)		
3	Handlauf reinigen (3)		
WÖCHENTLICHE WARTUNG			
4	Konsole und Arm reinigen (4)	Reinigen Sie nach jedem Training mit einem fusselfreien Tuch und mildem Reinigungs-/Desinfektionsmittel.	
5	Abdeckhaube reinigen (5)		
6	Stabilisatoren reinigen (6)		
7	Fußschlaufen reinigen		
8	Rollen / Tracks reinigen (7)	Führen Sie eine Sichtprüfung der Rollen und Handläufe durch und reinigen Sie diese bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und einem fusselfreien Tuch.	
9	Abreiben mit Wartungsspray 3, 5, 6, 7 u. 8	Komponenten mit einem fusselfreien Tuch und Wartungsspray abreiben	

MONATLICHE WARTUNG

Element	Beschreibung	Anleitung	Notizen
10	Prüfen Sie das komplette Rudergerät auf lose Muttern oder Schrauben.	Überprüfen Sie das Rudergerät auf lose Muttern und Schrauben. Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse fest sitzen. Überprüfen Sie das Rudergerät auf Beschädigungen und testen Sie die Funktion.	
11	<p>Saugen Sie Staub von der Innenseite der rechten Abdeckung ab.</p> <p>1. Entfernen Sie die Schraube</p> <p>2. Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn</p> <p>Ziehen Sie die Abdeckung vom Rudergerät ab</p> <p>4. Saugen Sie den Staub von der rechten Seite des Rudergeräts ab</p> <p>5. Wieder zusammenbauen.</p>	 	
WARTUNG ALLE 50 BETRIEBSSTUNDEN			
12	<p>Ziehen Sie den Griff und die Kette vorsichtig aus dem Rudergerät heraus. Führen Sie die Kette von hinten nach vorne durch ein trockenes, fusselfreies Tuch, um die Kette zu reinigen.</p> <p>Schmieren Sie die Kette, indem Sie ein feines, nicht harzendes Öl auf ein Tuch geben und die Kette von hinten nach vorne durchlaufen lassen.</p>		

GARANTIE

Deckungsumfang

Für dieses kommerzielle LIFE FITNESS-Trainingsgerät wird garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Garantieinhaber

Der Erstkäufer oder die Person, die das gekaufte Produkt als Geschenk vom Erstkäufer erhält. Bei späteren Weitergaben erlischt die Garantie.

Gewährleistungsdauer

Die Garantie richtet sich nach den Angaben in den Garantieinformationen für das jeweilige Produkt.

Wer bezahlt im Garantiefall Transport und Versicherung

Wenn das Produkt oder ein unter die Gewährleistung fallendes Teil zu Reparaturzwecken zu einer Kundendienststelle geschickt werden muss, tragen wir, Life Fitness, während des ersten Jahrs alle Versand- und Versicherungskosten. Nach dem ersten Jahr tragen Sie die Kosten für den Transport und die Versicherung.

Behebung von durch die Garantie abgedeckten Defekten

Nach unserem Ermessen schicken wir Ihnen ein neues oder repariertes Teil oder ersetzen das Produkt. Die Garantie für diese Ersatzteile entspricht dem Rest der ursprünglichen Garantielaufzeit.

Von der Deckung ausgeschlossen

Nicht eingeschlossen sind Fehler oder Schäden durch unerlaubte Reparatur, Missbrauch, Unfall, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Montage oder Installation, Verschmutzungen durch Baumaßnahmen im Umfeld des Produktes, Rost oder Korrosion bedingt durch den Produktstandort, Abweichungen oder Änderungen ohne unsere schriftliche Genehmigung und die benutzerseitige Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs („Handbuch“) bei der Verwendung, Inbetriebnahme und Wartung des Produkts.

Sämtliche Bestimmungen dieser Garantie werden ungültig, wenn dieses Produkt über die Landesgrenzen der Vereinigten Staaten hinaus (außer Alaska, Hawaii und Kanada) transportiert wird. Es unterliegt dann den Garantiebestimmungen, die vom örtlichen Life Fitness Vertreter gewährt werden.

Was Sie tun müssen

Aufbewahrung der Kaufquittung; Verwendung, Bedienung und Wartung des Produkts gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch; Verständigung des Händlers hinsichtlich eines Fehlers innerhalb von 10 Tagen nach Bemerken des Fehlers; auf Anweisung Einsendung des defekten Teils zwecks Austausch oder ggf. des gesamten Produkts zwecks Reparatur. Life Fitness behält sich das Recht vor, darüber zu entscheiden, ob ein Produkt zur Reparatur einzusenden ist oder nicht.

Ersatzteile und Kundendienst

Im Abschnitt Unternehmenszentrale finden Sie die Kontaktdaten Ihres lokalen Servicezentrums. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und die Seriennummer Ihres Produktes an (Konsolen und Rahmen haben möglicherweise unterschiedliche Seriennummern). Sie erhalten dann Informationen darüber, wie Sie ein Ersatzteil bekommen können. Falls erforderlich, wird die Reparatur am Standort des Produkts veranlasst.

Ausschließliche Garantie

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN, OB DIREKT ODER IMPLIZIERT, EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZIERTEN GARANTIEN DER VERKEHRSFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE ALLER ANDEREN VERPFLICHTUNGEN UNSERERSEITS. Wir übernehmen keine anderen Verpflichtungen oder Haftungen hinsichtlich des Verkaufs dieses Produkts und gestatten dies auch nicht anderen Personen. Keinesfalls sind wir, weder im Rahmen dieser Garantie noch anderweitig, haftbar für Schäden an Personen oder Eigentum, einschließlich entgangener Gewinne oder entgangener Einsparungen, für besondere, indirekte, sekundäre, zufällige Schäden oder Folgeschäden jeder Art, die aufgrund der Verwendung des Produktes, oder aufgrund des Unvermögens, das Produkt zu verwenden, entstehen. In einigen Staaten sind Ausschluss oder Beschränkung einer implizierten Garantie oder der Haftung für mittelbare oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse für Sie unter Umständen unwirksam sind.

Änderungen der Garantie sind nicht zulässig

Es ist niemandem gestattet, die Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie zu ändern oder zu erweitern.

Gültigkeit der Landesgesetze

Im Rahmen dieser Gewährleistung haben Sie bestimmte Rechtsansprüche. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise weitere Rechtsansprüche, die sich von Land zu Land unterscheiden.

Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden

Unsere Produkte wurden nach den höchsten Standards konzeptioniert und produziert. Wir möchten, dass Sie mit unseren Produkten ausnahmslos zufrieden sind und unternehmen alles Mögliche im Rahmen dieser Gewährleistung, um Ihnen zu versichern, dass Sie ein Produkt von höchster Qualität gekauft haben.

Garantieinformationen

HEAT PERFORMANCE ROW	
Rahmen	3 Jahre (ausgenommen Beschichtungen)
Mechanik	2 Jahre
Elektrik	1 Jahr
Verschleißteile	6 Monate
Verarbeitung	90 Tage
Mechanisch umfasst: Widerstandssystem, Lenker (ohne Elektronik), Kette, Antriebsstrang	
Elektronik umfasst: Konsole, Leiterplatten, Kabelbaum, Batterien	
Zu den Verschleißteilen gehören: Sitz- und Fußriemen	

© Copyright 2020, Life Fitness, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, ICG und SCIFIT sind eingetragene Marken von Life Fitness, LLC und seinen angeschlossenen Unternehmen und Tochtergesellschaften. Brunswick und verwandte Marken werden unter Lizenz der Brunswick Corporation verwendet. Haftungsausschluss: Bilder und Spezifikationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.